

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТОМ «ПОСТ ПОДКАЧКИ ШИН С ФУНКЦИЕЙ ПЫЛЕСОСА»

Расположите свой автомобиль так, чтобы не мешать участникам движения и пользователям подземной автостоянки.

Перед использованием визуально убедитесь в целостности шлангов подкачки и пылесоса.

Запрещается допускать до аппарата детей и лиц моложе 16 лет, пытаться самостоятельно открыть корпус аппарата, пользоваться функциями аппарата не по назначению.



ПЫЛЕСОС:

- Для включения функции «ПЫЛЕСОС» необходимо нажать зеленую кнопку на аппарате. Отключение происходит автоматически через 3 минуты.
- Функция пылесос позволяет убирать как сухую, так и жидкую грязь.
- Не допускается пылесосить крупный мусор, тряпки, острые металлические предметы, стекло и т.п.



ПОДКАЧКА ШИН:

- Для функции «ПОДКАЧКА ШИН» необходимо использовать пистолет с манометром.
- Во избежание перекачивания шин, внимательно контролируйте показания манометра.
- По завершении работы, верните шланги в исходное положение.



Просим Вас бережно относиться к общему имуществу и не оставлять мусор у аппарата. В случае поломки или неправильной работы оборудования сообщите, пожалуйста, в офис Управляющей компании или по телефону диспетчерской службы 322-52-13.